ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部

ALINCO

直流安定化電源 DM-34OMV

取扱説明書

アルインコの直流安定化電源DM-34OMVをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくために、この取扱説明書をご使用前に服後までお読みください。またこの取扱説明書は、必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時にお役に立ちます。

アルインコ株式会社

■ 各部の名称と操作説明

① 電源スイッチ : ONで電源が入り、OFFで電源が切れます。

② 電圧調整ツマミ : 時計方向に回すと、電圧が高くなり、逆

に回すと電圧が低くなります。


望みの電圧(1~15V)に調整してご使用下さい。 又ツマミをセンター位置にセットしま

すと13.8Vになります。

(3)パワーインダケーター : 電源を入れると点灯します。

④電圧計: 出力電圧を表示します。

⑤ 電流計 : 出力電流を表示します。



⑥ 出力端子 : ネジ式の直流1~15Vの出力端子です。

⑦ 出力端子 : プッシュ式の直流1~15Vの出力電圧を取り出す端子です。

⑧ シガ - ソケット : シガ -プラグ仕様のアダプターで最大10Aで使用できます。

アダプターの使用によって発熱の多い物が在りますの

で、その場合のご使用はお避け下さい。

自動車で使用するシガーライターは使用しないでください。

⑨ 電源コード: 交流100Vのコンセントに接続します。

⑩ ヒューズ :定格以外のヒューズは使用しないで下さい。

⑪アースビス: アースを取るとき、ご使用下さい。

■ 概要


アルインコの直流安定化電源は、長年にわたるアマチュア無線用電源 開発を基に、信頼と安全性を高めた、無線機用直流安定化電源です。

■ 取り扱い上の注意

- ①本機への接続は必ず本機の電源スイッチをOFFの状態で使用機器 に接続して下さい。
- ②本機は使用中ケースの温度が上がることがありますが、機能上、 何ら心配はありません。(無負荷又は微少電流で長時間使用の場合 も温度が上昇しますが、故障ではありません。)
- ③ランプやモーター等は、電源投入時に定格電流の数倍の過大電流 が流れますので、保護回路が働き使えない事があります。その場 合は、より大型の電源を用意するか、駆動時の過大電流を小さく する方法をご検討下さい。
- ④高周波電力の回り込み対策は、万全にしておりますが、出力電圧 が不安定になる場合がありますので、本体シャーシよりアース線 で完全にアースをお取りください。

(アースの取り方 : 後面のアースビスにコードをつなぎアースを お取りください。)

■ 可変電圧に対する最大電流値 出力電圧によって、最大出力 電流の値は変化しますので、 次のグラフを参考にして下さ いん



■ 定格

入力電圧 : 100VAC 50/60Hz 出力電圧変動率 : 2 %以下(定格時)

出力電圧 : 定格13.8VDC (1~15V可容) リッブル電圧 : 10mV(p-p) 以下(定格時) : フの字特性自動電流制御方式

定格出力電流 : 連続 30A (13.8V時) 保護回路動作点 : 35A以上

震大出力電流 : 間欠 35A 13.8V(1分 ON/OFF) 定格使用ヒューズ : 10A

> 外形寸法 : W235 × H153 × L230mm

重靈 : 9.4Ka

保護向路

安全上の注意

この説明書では、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

【表示の説明】

表	示	表示の意味
企 危险	険	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差 し迫って生じることが想定されること"を示します。
企 警	告	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性があること"を示します。
<u>(1)</u> 注:	意	*1 ※2 *2 **2 **3 **3 **3 **3 **3 **3 **3 **3

imes imes imes に、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※2 : 物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ベットにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の説明】

図 記 号	図記号の意味
\bigcirc	禁止(してはいけないこと)をしめします。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
•	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
&	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本製品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信などの機会を失ったために生じた損害等の純粋経済障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご3

⚠ 危険

0

本機は家庭用コンセント (AC100V)でご使用下さい。

それ以外で使用すると感電、火 災の原因となります。

(

使用中は本体温度が上昇しますので、本体表面に触れないで下さい。特に放熱器は高温になりますので、絶対に触れないで下さい。 火傷の原因となることがあります。 もし、内部から漏れた液が皮膚 や衣服に付いたときはすぐにき れいな水で洗い流して下さい。



そのままにしておくと、がかぶれる原因となります。

内部から漏れた液が、目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けること。

そのままにしておくと、目に障害が起きることがあります。



本機出力端子の(+)(-)端子に使用機種の(+)(-)コードを逆に接続したり、ショートさせたりしないでください。

禁止

故障、火災の原因となります。

警告



分解、改造、修理しないこと、 取扱説明書に記載されている場合 を除き、ケースをはずし、内部に 触れることは避けて下さい。 又、電源コードを加工して、短 くしたり、継ぎ足して延長しない

分解禁止

で下さい。 この場合、保証はできません。 また、火災、感電、ケガの原因に なります。



電源プラグの抜き差しは、電 源プラグをもって、行って下さ L١٥

火災、感撃、故障の原因になり

野外や、浴室など、水のかかる 場所に置かないこと。

周りにコップや花瓶など、液体 の入った容器を置かないこと。

液体がこぼれて内部に入ると、 火災、感電の原因となります。



液体がこばれて内部に入った場 合、電源コードをコンセントか らはずして下さい。また、湿気 水場での の多い場所では使用しないで下 使用禁止 さい。

> 湿度の高い所や、冷たい所から 急に暖かい所へ移動しますと、 製品に露がつく場合があります。 露がつくと製品に悪い影響を 与え、故障の原因になりますの で、よく乾燥させ、露をよく取 り除いてから、ご使用下さい。



濡れた手でブラグの抜き差しを しないこと。 濡れた手で作業すると、感電の 恐れがありますので、絶対にし



お手入れするときは、電源コ ードを コンセント から抜くこと

電源プラク 外さずにお手入れすると感覚 をコンセン 外さすにお手入れする トより抜け、故障の原因となります。



引火性ガスの発生場所では、 電源を入れないこと。

禁止

発火の原因になります。

ないでください。



もし、煙が出ている、変な匂 いがする等の異常が発生したと きは、すぐに電源コードを外す

こと。 そのまま使用すると火災の原 をコンセン ている はんりょうこく そのかに 購入店 または最寄りの当社サービス



ヒューズの取り替えは電源 コードをコンセントより抜き、指 定のヒューズをご使用下さい。

発熱、発火の原因となります。

注意

本機は周囲温度10℃~35℃の範囲で使用して下さい。

O

储龄

本機はなるべく風通しのよい場所に置き、湿気の多い場所での使用は避けて下さい。

直射日光のあたる場所、水滴のかかる場所や、風通しの悪い場所での使用は止めて下さい。

発熱、発火、故障の原因になり ます。



幼児の手に届く場所には置かな いこと。

けが、火傷の原因となります。



本機に接続される機器は、本機の定格にあう機器を御使用下さい。

それ以外の機器に接続しますと 故障の原因になります。

本機の通風口や隙間から、針金 等の金属や燃えやすい物を、内部 に入れないで下さい。



故障、感電、火災の原因となり ます。

禁止

もし異物が入った場合、本機の 電源スイッチを切り、電源コード をコンセントより抜き販売店に御 相談下さい。



水平で安定した場所に設置して 下さい。

不安定な場所に設置しますと、 落下、転倒で怪我の原因となります。



本体後面部及び、上部、側面部の通風口を塞がないで下さい。

発熱、発火、故障の原因となり ます。



本機はバッテリー等の電流容量 の大きい物の充電用として設計されておりません。その使用は避けて下さい。

故障の原因にもなります。



本機のシガーソケットには、自 動車で使用するシガーライターは 使用しないで下さい。

禁止

故障の原因となります。



シガーソケットでのご使用の場合、シガープラグを確実に差し込んでからご使用下さい。

禁止

故障の原因となります。